

MERIVOBOX со сверхвыдвижением для конструкций под мусор – инструкция по монтажу

Позиции крепления направляющих к корпусу

70KG
NL 450-550

Мин. внутренняя глубина корпуса =
номинальная длина NL направляющих + 3 мм

В ящиках MERIVOBOX со сверхвыдвижением используются специальные направляющие со смещенным фиксатором.

Необходимое пространство и установочные размеры

Ящик – E – с релингом / BOXCAP

Раскрой ДСП 16 мм

Задняя стенка
H = 184 мм
LW - 51 мм

Дно
L = NL цагр - 26 мм
NL цагр = NL направляющих - 50 мм
LW - 51 мм

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

FA - наложение фасада

Монтаж / Регулировка

монтаж фасада и задней стенки

монтаж релинга / BOXCAP

регулировка

Установка / снятие ящика

Магазин **blum**

г. Калининград
ул. 4-ая Большая окружная, 35
тел. (4012) 379-001, 389-001
e-mail: info@fdkm.ru
www.fdkm.ru